I-O DATA

148555-02

15型 タッチパネル機能対応 TFT 液晶ディスプレイ LCD-A151F-T IX IX IX III 書 タッチパネル機能を 使えるようにしよう



「LCD-A151F-T 取扱説明書」は、2 枚構成となっています。 必ず 1 → 2 の順にお読みいただき、正しくお取り扱いください。

¶ 液晶ディスプレイとして使えるようにしよう

タッチパネル機能を除いた「液晶ディスプレイ」として本製品をご利用になるまでの準備について説明します。タッチパネル機能を使用しない場合は、ご使用になるための準備は本紙にて終了です。

2 タッチパネル機能を使えるようにしよう 本紙

タッチパネル機能をご利用になるまでの準備について説明します。 この手順は必ず ¶ 液晶ディスプレイを使えるようにしよう の後に 行なってください。

タッチパネル機能について



- ・パソコン本体にシリアルコネクターがついていない場合は、タッチパネル機能をご利用いただけません。
- ・Windows 以外の OS では、タッチパネル機能をご利用いただけません。
- ・電源ボタンで電源を切っても、電源コードを抜くかパソコンの電源を切るまでは、タッチパネルの動作は継続します。・操作の際、爪、ペン、鉛筆等の硬いもので、パネル面に触れない
- ・操作の際、爪、ペン、鉛筆等の硬いもので、パネル面に触れない でください。パネル面に傷が付く恐れがあります。

「タッチパネル機能」とは、直接指先でパネル面に触れるだけで、パソコンの 操作が行なえる機能です。

タッチパネル機能を使うには、「シリアル接続ケーブル」の接続と、「タッチパネルドライバ」のインストールが必要です。詳しくはこの後の手順をご覧ください。



- ・誤って、指以外のやわらかいものでパネル面に触れた場合でも、パ ソコンが操作されることがあります。
- パソコンがスタンバイモードおよびスリープモードのときに、パネル面を押してパソコンを操作しようとしても、復帰できない場合があります。その場合は、マウスやキーボードをご使用ください。

タッチパネル機能を使えるようにしよう


1.シリアル接続ケーブルを接続する



- ・別紙 **1** 液晶ディスプレイを使えるようにしよう の手順が済んでいることをご確認のうえ、本手順を始めてください。
- ・接続は、本製品およびパソコンの電源をオフにした状態で行なっ てください。
- ・<u>タッチパネル機能を使用しない場合は、シリアル接続ケーブルの</u>接続は不要です。
- ・タッチパネル機能は、シリアル接続ケーブルを接続しただけでは ご利用いただけません。このあとの【タッチパネルドライバをイ ンストールする】の手順をご確認のうえ、必ずタッチパネルドラ イバをインストールしてください。

シリアル接続ケーブルのメス側を本製品のシリアルコネクターに、オス側をパソコンのシリアルコネクターに接続します。

シリアルケーブルのコネクターには固定用のネジがついています。最後まで きちんと締めてください。



2. タッチパネルドライバをインストールする

タッチパネル機能を使用するには、シリアル接続ケーブルを接続するだけではなく、添付の「タッチパネルドライバ」CD-ROMからタッチパネルドライバをインストールする必要があります。

「タッチパネルドライバ」CD-ROMをパソコンの CD-ROM ドライブにセットすると表示されるオートランメニューから、インストールを行なうことができます。



・添付の CD-ROM は 2 枚ありますので、気をつけてください。本手順では「タッチパネルドライバ」 CD-ROM を使用します。・タッチパネルドライバのインストールは、必ず「シリアル接続ケーブルを接続した状態」で行なってください。

▼「タッチパネルドライバ」CD-ROM のオートランメニュー



タッチパネルドライバのインストール を行ないます。

本製品では使用しません。

「タッチパネルドライバ」CD-ROM に 収録されている、Readme.textファイル を表示します。

以下の手順でタッチパネルドライバのインストールができます。

- **ジリアル接続ケーブルが接続されていることを確認します。**シリアル接続ケーブルの接続手順は、前の手順【1.シリアル接続ケーブルを接続する】にてご確認ください。
 - 本製品とパソコンの電源を入れます。 [新しいハードウェアウィザード]画面が表示された場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。



「タッチパネルドライバ」CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。

自動的にオートランメニューが起動します。

参考

自動的にオートランメニューが表示されない場合は、「タッチパネルドライバ」CD-ROM に収録されている [RTPSETUP] アイコンをダブルクリックしてください。

- (4) [Serial タッチパネルドライバのインストール (&S)] をクリックします。
- **5** デバイスの選択画面が表示されますので、「<u>1.Non Plug and</u> Play Device」を選択します。

このあと、お使いの OS によって、手順が異なります。


- Windows XP/2000 の場合 ……………………手順**多**へ
- Windows Me/98 Second Edition/NT 4.0 の場合 ……手順6へ
- 【Windows Me/98 Second Edition/NT 4.0 の場合のみ】 インストールするドライバを選択する画面が表示されますので、[デバイスドライバ(推奨)] にチェックをつけ、[OK] ボタンをクリックします。
- 【Windows Me/98 Second Edition/NT 4.0 の場合のみ】 タッチパネルディスプレイを 1 台でご使用の場合

シリアルケーブルが「COM1」に接続されていることを確認し、[プライマリのインストール] を選択します。

【Windows Me/98 Second Edition の場合のみ】

タッチパネルディスプレイを 2 台でご使用の場合

シリアルケーブルがそれぞれ「COM1」「COM2」に接続されていることを確認し、[プライマリ,セカンダリのインストール] を選択します。





[セカンダリ のインスト ール] はご使 用いただけ ません。

(アバイスの接続先を設定してください) という内容のメッセージが表示されますので、[OK] ボタンをクリックします。

[タッチパネルの設定] 画面が表示されますので、[現在のポー ト] 欄にシリアルケーブルを接続したポートが表示されている ことを確認して、[OK] ボタンをクリックします。



ポートの設定を変更する手順については、【ふろく】「困ったときには」の「モデムカードなどがタッチパネルと競合して、タッチパネルが正しく認識されない」の項を参照してください。

[新しい設定を有効にするために再起動が必要です] という内 容のメッセージが表示されますので、[OK] ボタンをクリック します。

パソコンが再起動されます。



【Windows Me/98 Second Edition の場合のみ】

タッチパネルが正しく動作している場合でも、[デバイスマネージャ]画面にて、「COM1」「COM2」に「!」マークが表示されることがありますが、問題ありませんのでそのままご使用ください。

以上でタッチパネルドライバのインストールは終了です。

ふ 3 <

タッチパネルドライバをアンインストールするには

どの OS でも、以下の手順でタッチパネルドライバのアンインストールがで きます。

- [スタート]→(「設定」→)[コントロールパネル]をクリッ クします。
- Windows XPでは [プログラムの追加と削除]、その他のWindows OSでは [アプリケーションの追加と削除] アイコ ンをダブルクリックします。
- [Fujitsu Takamisawa Touch Panel(Serial)] をクリックして 選択し、[追加と削除]ボタンをクリックします。 環境によっては、上記の通りの表示ではなく、[Fujitsu Takamisawa Touch Panel Driver (Windows2000/XP)]、[Fujitsu Touch Panel Service (COMM)] などと表示されることもあります。(いずれかの名称でひとつ、本製品のタッチパネルドライバの表示がされます。複数表示されません) このような場合は、その名称を選択します。
- 削除確認のメッセージが表示されますので、「はい」ボタンを クリックします。
- アンインストール完了のメッセージが表示されますので、[OK] ボタンをクリックします。
- [新しい設定を有効にするにはパソコンを再起動する必要があ ります]という内容のメッセージが表示されるので、[はい] ボタンをクリックして、パソコンを再起動します。

困ったときには

- ・位置合わせをしたい
- ・タッチパネルの設定を変更したい

[スタート]→([設定]→)[コントロールパネル]の 順にクリックします。

Windows XP の場合、「コントロールパネル〕画面にて、ク ラシック表示に切り替えてお使いいただくと便利です。



[クラシック表示に切り 替える]をクリックする と、クラシック表示に 切り替えることができ ます。

[タッチパネル]アイコンをダブルクリックします。 →[タッチパネルの設定]画面が表示されます。



タブをクリックして各設定画面を表示させ、任意で設 定を変更します。

位置合わせをしたい場合は[位置補正]タブをクリックし、[補 正を実行する] ボタンをクリックします。あとは画面の指示

項目詳細については、オンラインマニュアルをご覧ください。

[OK] ボタンをクリックして、設定を有効にします。

モデムカードなどがタッチパネルと競合して、タッチパネルが正し く認識されない

対処1 本製品のシリアルケーブルが、パソコンの COM3 に接続さ れている場合を例にして説明します。

- 【Windows Me/98 Second Edition/NT 4.0 の場合のみ】 あらかじめ COM ポートの設定を確認します。
 - ① [マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ] → [デバイスマネージャ] タブ→ [種類別に表示] の順にクリッ [ポート (COM と LPT)] をダブルクリックします。
 - ② [COM3] をダブルクリックし、表示されたプロパティ画 面の [リソース] タブをクリックします。
 - ③表示された [I/O の範囲] の左側の数値と [IRQ] の値をメ モします。
- [スタート] → ([設定] →) [コントロールパネル] の 順にクリックします。

Windows XPの場合、 [コントロールパネル] 画面にて、ク ラシック表示に切り替えてお使いいただくと便利です。 ※[クラシック表示に切り替える]をクリックすると、クラシッ

ク表示に切り替えることができます。

- [タッチパネル] アイコンをダブルクリックし、表示さ れた画面の[基本設定] タブをクリックします。
 - → [タッチパネルの設定] 画面が表示されます。
- 【Windows Me/98 Second Edition/NT 4.0 の場合】 ①次の通り入力します。
 - [COM] 欄 ·······[3]
 - [I/O] 欄 …手順**少**の③でメモした [I/O の範囲] の数値
 - [IRQ] 欄 ……… 手順0の③でメモした [IRQ] の数値 ② [追加] ボタンをクリックします。



【Windows XP/2000 の場合】

- ① [COM3] をクリックして選択します。 ② [追加] ボタンをクリックします。



[OK] ボタンをクリックして、設定を有効にします。

対処2 Windows Me/98 Second Edition/NT 4.0 の場合、以下の 手順を行い、解決できるかお試しください。

- [マイコンピュータ]を右クリックして、表示されたメ ニューから [プロパティ] をクリックします。
- [デバイスマネージャ]タブをクリックし、[種類別に -表示] にチェックを付けます。
- [ポート (COM/LPT)] をダブルクリックします。
- タッチパネルを接続する通信ポートをダブルクリック 表示されたプロパティ画面から、タッチパネルを 接続する通信ポートが無効となるように設定します。
- パソコンを再起動します。

タッチパネルディスプレイを 2 台接続したマルチモニタ環境で使用 した場合、タッチパネルの操作が正しく認識されない。

対処1 [画面のプロパティ]→[設定]の中で表示されるモニタの配 置と、[コントロールパネル]→[タッチパネル]→[マルチ モニタ]で表示されるモニタの配置を合わせてください。

対処 2 【Windows Me/98 Second Edition の場合のみ】

<u>対処1</u>にて問題が解決しなかった場合は、[画面のプロパ ティ]→[設定]の中で、セカンダリモニタ([2] と表示されるモニタアイコン)の解像度を [800 × 600] に設定して ください。

デジタルライフの夢を拡げる

会社 **ア・** 株式 ■ イ・フ

ホームページ: http://www.iodata.jp/support/

2004. Jul. 16

© 2004 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.